



- 1) Klipp loss antennerna från arket och ta försiktigt bort rester från fästnabbarna med fin avbitare/fil
- 2) Vrid antennen så att spröten blir vågrätt riktade.
- 3) Fäst antennen mot en skorsten eller vägg alternativt borra ett litet hål och fäst masten i det.